



Die LED zeigt das Vorhandensein von Nachrichten oder Rückrufanforderungen an.

Fest programmierte Tasten

- Zugriff auf die verschiedenen Nachrichtendienste.
- Zugang zu Ihren individuellen Kurzwahlzielen.
- Gleichzeitiges Gespräch zu dritt (Konferenz).
- Automatischer Rückruf.
- Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon.
- Automatische Wiederholung der zuletzt gesendeten Nummer (WW).
- Beenden eines Rückfragegesprächs.
- Heranholen eines Anrufs von einem anderen Telefon.

Anbringen der Beschriftungen der frei programmierbaren Tasten

Die bedruckten Beschriftungen, die zum Lieferumfang Ihres Telefons gehören, sind unter den frei programmierbaren Tasten anzubringen.



1. Einen Gegenstand mit flachem Ende in die Kerbe einführen (eine Kerbe pro Tastenblock).
2. Die Abdeckung hochklappen.
3. Die bedruckte Beschriftung einlegen.
4. Die Abdeckung wieder herunterklappen.

Garantie und Klauseln

Wir, Alcatel Business Systems, erklären, dass das Produkt Alcatel First Reflexes als mit den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/CE des Europäischen Parlaments und des Europarats übereinstimmend angesehen wird.

Jede nicht genehmigte Änderung des Produkts macht diese Konformitätserklärung ungültig. Auf schriftliche Anfrage an folgende Adresse können Sie eine Kopie des Originals dieser Konformitätserklärung erhalten:

Alcatel Business Systems - Technical Services - Approvals Manager
1, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - France



Ihre Anrufe

Telefonieren



Abheben



Rufnummer
direkt wählen



Für einen Externanruf zuerst die Vorwahl für die Leitungsbelegung und dann die Rufnummer Ihres Gesprächspartners eingeben

Entgegennehmen eines Anrufs



Abheben

Wahlwiederholung



Abheben



Wahlwiederholung

Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn Ihr interner Gesprächspartner besetzt ist

Gesprächspartner
besetzt



Rückruf



Auflegen

Verzeichnisse

Programmieren der individuellen Kurzwahl

Ihr Kurzwahlverzeichnis besteht aus den 10 Tasten der Zifferntastatur (0 bis 9).



Abheben



Kennziffer der Funktion
"Persönliche Gestaltung"



0 bis 9



Zu speichernde
(interne oder externe)
Nummer



Auflegen

Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele



Abheben



Kurzwahl



Nummer des
Ziels (0 bis 9)

Umleiten Ihrer Anrufe

Umleiten Ihrer Anrufe zu einem anderen Telefon



Abheben



Nummer des
Zielapparats

Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher



Abheben

Aktivieren/Deaktivieren des persönlichen Assistenten


Der persönliche Assistent bietet dem Anrufenden ausser der Möglichkeit, eine Nachricht in der Sprach-Mailbox zu hinterlassen, an eine interne oder externe Nummer, an ein Mobiltelefon oder an die Vermittlungszentrale weiter geleitet zu werden.



Abheben

Kennziffer der Funktion
"Persönliche Gestaltung"

Persönlicher Assistent



Zum Aktivieren des persönlichen Assistenten

Zum Deaktivieren des persönlichen Assistenten

Bestätigen

Bei bestehender Verbindung

Senden in MFV

Bei bestehender Verbindung müssen Sie manchmal in MFV senden: zB zur Steuerung eines Sprachspeichers, einer automatischen Vermittlung oder eines fernabgefragten Anrufbeantworters. Die Funktion wird bei Ende der Verbindung automatisch aufgehoben.

während des Gesprächs



Kennziffer der Funktion
"Umschalten auf MFV-Eingabe"

Dieselbe Taste zum Löschen

Anruf eines zweiten Gesprächspartners

Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung:



Der erste Gesprächspartner wird in Warteposition gelegt

Wählen

Beenden des Rückfragegesprächs

Entgegennehmen eines zweiten Anrufs

Bei bestehender Verbindung versucht eine zweite Person, Sie zu erreichen.



Der erste Gesprächspartner wird in Warteposition gelegt

Kennziffer der Funktion
"Abfrage eines wartenden Anrufs"

Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)

Bei bestehender Verbindung wird ein zweiter Gesprächspartner in Warteposition gelegt. Um das Gespräch mit ihm wiederaufzunehmen:



Der erste Gesprächspartner wird in Warteposition gelegt

Kennziffer der Funktion "Makeln"

Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Apparat bei bestehender Verbindung.



Nummer des Zielapparats

Auflegen

Gleichzeitiges Gespräch mit 2 Gesprächspartnern (Konferenz)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition.



Konferenz

Dieselbe Taste zum Löschen

Sprachspeicher

Initialisieren des Sprachspeichers

Die LED blinkt




Abheben

Eingeben Ihres Paßworts, dann Aufzeichnen Ihres Namens nach den Anweisungen der Sprachführung

Das Paßwort ist 1515, solange Ihr Sprachspeicher nicht initialisiert wurde.

Ändern Ihres persönlichen Paßworts

Das Paßwort wird zum Zugang zu Ihrem Sprachspeicher und zur Sperrung Ihres Telefons verwendet.



Abheben

Kennziffer der Funktion "Persönliche Gestaltung"

Optionen

Paßwort



Altes Paßwort (4 Ziffern)

Neues Paßwort (4 Ziffern)

Bestätigen

Abfragen Ihres Sprachspeichers

Mit Abheben des Hörers erhalten Sie eine Ansage.



Abheben

Paßwort

Durchsagen der Nachrichten

1: die Nachricht wiederhören. 2: die Nachricht löschen. 3: den Absender der Nachricht zurückrufen. 4 und 5: die gewünschte Nachricht auswählen. 6: die Nachricht kopieren.

Tasten "1" bis "6"

Persönliches Gestalten Ihrer Begrüßung

Sie können die Standardbegrüßung des Sprachspeichers durch eine persönliche Begrüßung ersetzen.



Abheben

Kennziffer der Funktion "Persönliche Gestaltung"

Sprachspeicher



Aufzeichnung

Ende der Aufzeichnung

Bestätigen



Zurück zur Standardbegrüßung

Auflegen

Persönliche Gestaltung Ihres Telefons

Einstellen des Ruftons



Abheben

Kennziffer der Funktion "Persönliche Gestaltung"

Mehrmaliges Betätigen von

Auswählen der Melodie

Auswählen der Lautstärke



Auflegen